

Aplikacja HiSmart Life do obsługi urządzeń domowych

Instrukcja obsługi modułu WiFi



Uwaga:

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Spis treści

Witamy

Dziękujemy za zaufanie i zakup produktu firmy Hisense! Mamy nadzieję, że wybrane przez Państwa urządzenie z serii klimatyzatorów domowych Hisense spełni wszystkie oczekiwania. Czekamy na Państwa sugestie i opinie, które pomogą nam w ulepszaniu funkcjonalności naszych wyrobów. Aby skontaktować się z nami bezpośrednio, zobacz dane kontaktowe dla Państwa lokalizacji, dostępne w aplikacji HiSmart Life.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z innymi swoimi pozytywnymi doświadczeniami z korzystania z naszego produktu i naszych usług!

Recenzje produktów i swoje opinie mogą Państwo zamieszczać na Facebooku lub Twitterze na stronie lokalnego sprzedawcy produktów Hisense.

Zasady bezpieczeństwa

Aplikacja Hisense HiSmart Life jest kompatybilna z określonymi modelami urządzeń domowych Hisense (klimatyzatory i osuszacze powietrza). Aplikacja nie jest kompatybilna z innymi urządzeniami domowymi Hisense ani produktami innych marek. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy urządzenia zostały w prawidłowy sposób zamontowane.

<u>Uwaga: Aplikacja może nie działać poprawnie, jeśli nie będzie używana zgodnie</u> ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie to musi być odporne na wpływ wszelkich zakłóceń, łącznie z tymi, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie zawiera nieobjęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego nadajniki / odbiorniki, spełniające specyfikacje norm radiowych (RSS) ministerstwa rządu Kanady Innovation, Science and Economic Development Canada.

Używanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami:

(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) Urządzenie to musi być odporne na wpływ wszelkich zakłóceń, łącznie z tymi,

które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi w Kanadzie ograniczeniami dotyczącymi narażenia na promieniowanie, obowiązującymi w środowisku niekontrolowanym. Ten nadajnik nie powinien być umieszczany lub obsługiwany w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik.

System HiSmart Life do urządzeń domowych

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące korzystania z systemu obsługi urządzeń domowych Hisense HiSmart Life, w tym inteligentnego modułu WiFi oraz aplikacji przeznaczonej na smartfony. Do zainstalowania aplikacji HiSmart Life niezbędne jest posiadanie smartfona. Aplikacja nie jest przeznaczona do stosowania na tabletach.



Komunikacja w systemie HiSmart

Zainstalowana na smartfonie aplikacja HiSmart Life przesyła instrukcje sterujące do wewnętrznego modułu WiFi zamontowanego w urządzeniu domowym, za pomocą kanału komunikacyjnego pokazanego na powyższym schemacie. Umożliwia to sterowanie i zarządzanie urządzeniem za pomocą smartfona.

Parametry robocze modułu WiFi

Model modułu Wi-Fi	AEH-W4E1
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Moc nadajnika	≤19 dBm
Zasilanie	5 V/500 mA
Temperatura pracy	-20°C–80°C
Wilgotność otoczenia	10%–95% wilgotności względnej

Tabela 1: Parametry robocze wewnętrznego modułu WiFi

Wymagania dotyczące pracy systemu

A. Wymagana konfiguracja smartfona

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania sprzętowe do uruchomienia aplikacji Hi-Smart Life na smartfonie:

T 1 1 A	117	1 0	•	10
Tabela 7	W/vmagana	kontioura	าาว	smarttona
1 abela 2.	w ymagana	Konngulu	Ju	Sinartiona

Urządzenie końcowe	Android	IOS
System operacyjny	Wersja 4.4 lub nowsza	Wersja 8 lub nowsza
Rozdzielczość ekranu	800*480 lub wyższa	960*640 lub wyższa

B. Wymagana konfiguracja routera

Standard bezprzewodowy	IEEE 802.11b/g/n		
Zakres częstotliwości	2,402–2,483 GHz		
Szyfrowanie	128 bit WPA-PSK/WPA2-PSK		
Moc wyjściowa	802.11b: 11 dBM (11 Mb/s)		
	802.11g: 15 dBM (54 Mb/s)		
	802.11n: 11 dBM (72,2 Mb/s)		
Prędkość transmisji danych	802.11b: 11 Mb/s		
	802.11g: 54 Mb/s		
	802.11n: 72,2 Mb/s		
	802.11b: 11 Mb/s		
Czułość odbiornika	802.11g: 54 Mb/s		
	802.11n: 72,2 Mb/s		
Liczba kanałów	2,4 GHz: Ch1~Ch13		
Modulacja	QPSK+OFDM		

F 1 1 2	117	1 ~ ·	4 1	1
Tabela 3	Wymagana	konfiguracia	routera be	znrzewodowego
	,, jinagana	Ronngaraoja	ioutera de	201201104011050

Uwaga:

* Używać routera bezprzewodowego 2,4G z logo Wi-Fi Certified.

- * Podana konfiguracja routera bezprzewodowego stanowi ogólną specyfikację wymaganych parametrów.
- * W otoczeniu urządzenia może występować wiele punktów dostępu WiFi. Upewnić się, że używany jest właściwy punkt.
- * Zapora sieciowa routera może posiadać ustawiony wysoki poziom zabezpieczeń lub włączoną kontrolę rodzicielską. Ustawienia te mogą blokować niektóre porty sieciowe wymagane do obsługi urządzenia.

* Następujące porty sieciowe powinny być otwarte / umieszczone na białej liście w routerze: 80/443/53/55055/55056 (sprawdź instrukcję obsługi routera, aby uzyskać wskazówki dotyczące konfiguracji zapór sieciowych).

* Moduł WiFi nie obsługuje nowej certyfikacji Wi-Fi Certified oraz niestandardowych certyfikacji Wi-Fi.

C. Porady dotyczące połączeń sieciowych WiFi w domu

* Umieść urządzenie domowe HiSmart Life jak najbliżej routera bezprzewodowego.

* W przypadku słabej siły sygnału Wi-Fi może wystąpić utrata połączenia pomiędzy aplikacją HiSmart i modułem WiFi. * Sprawdź, czy do urządzenia HiSmart nie jest zamocowany żaden metalowy przedmiot lub przedmiot mogący w inny sposób powodować zakłócenia sygnału WiFi.

* Z powodu dynamicznego dostępu do sieci może upłynąć limit czasu żądania. W takim przypadku należy ponownie uruchomić sieć.

* Z powodu dynamicznego dostępu do sieci może upłynąć limit czasu dla uruchomionych procesów sterowania. Na aplikacji i produkcie mogą być wyświetlane sprzeczne informacje o ustawieniach. Wykonać ponowne połączenie, aby zsynchronizować te informacje.

D. Inne wymagania i środki ostrożności

* Przy pierwszym parowaniu smartfona z urządzeniami domowymi za pomocą aplikacji HiSmart Life należy użyć połączenia poprzez sieć WiFi zamiast sieci 3G/4G.

* Podczas używania aplikacji HiSmart Life korzystanie z usługi danych komórkowych może generować koszty, jeśli telefon komórkowy jest połączony z sieciami 3G/4G.

* Nawiązanie połączenia z Internetem może się nie powieść w przypadku włączonych jakichkolwiek zapór sieciowych. W takim przypadku zaleca się skontaktowanie z dostawcą usług internetowych;

* Jeśli Twój dostawca usług internetowych wymaga podania numeru ID lub hasła w celu połączenia z Internetem, przy łączeniu się z Internetem wprowadź swój numer ID lub hasło.

Pobieranie aplikacji HiSmart Life



1. Przed pobraniem aplikacji upewnij się, że smartfon jest połączony z Internetem.

 Na telefonie z systemem Android otwórz aplikację Sklep Play, a następnie wpisz w pasku wyszukiwania "HiSmart Life", aby znaleźć najnowszą wersję programu. Pobierz i zainstaluj.
 Na telefonie z systemem IOS otwórz aplikację App Store, a następnie wpisz w pasku wyszukiwania "HiSmart Life", aby znaleźć najnowszą wersję programu. Pobierz i zainstaluj.

4. Aby pobrać aplikację, możesz również zeskanować przy użyciu smartfona poniższy kod QR.



Kod QR dla systemu Android

Kod QR dla systemu IOS

Rejestracja konta i logowanie się

(upewnij się, że smartfon jest połączony z Internetem)

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji HiSmart Life, otwórz aplikację, dotykając jej ikonę na ekranie smartfona.

Jeśli nie posiadasz konta, dotknij przycisku "Register", aby zarejestrować się. Jeśli posiadasz już zarejestrowane konto, dotknij przycisku "Log in", aby zalogować się (patrz rysunki poniżej).



W oknie "Register" wypełnij wszystkie wymagane informacje. Udziel niezbędnych zgód, zaznaczając pola 《End User Terms and Conditions》 oraz 《Privacy Policy》, a następnie wybierz przycisk Send, aby wysłać e-mail aktywacyjny.

Na adres e-mail podany przy rejestracji zostanie wysłany kod rejestracyjny, który należy wpisać na pokazanym poniżej ekranie w celu aktywacji konta.



Jeśli zapomniałeś hasła, wybierz "Forgot password", a następnie wpisz swój adres e-mail i dotknij przycisku "Send an email".

W wyświetlonym oknie wprowadź w odpowiednie pola otrzymany kod weryfikacyjny, nowe hasło, powtórz nowe hasło, a następnie wybierz przycisk "Confirm".

<	Reset password	<	Verification code	
		Please e	nter your verification code and new pa	Issword
	amail address registered		cation code	
Your email				
you forget your mail. Please res	password, the email will be sent to your et your password within 30 minutes.	Passy	word	<i>ب</i> بر
_				
	Send an email	Confi	irm password	>
		Use 8 o	more characters, including the uppercase left letters and number (or symbol).	etter, lowercase

Confirm

Parowanie

Przed parowaniem urządzenia upewnij się, że smartfon jest połączony z Internetem poprzez router bezprzewodowy. Nie jest możliwe parowanie smartfona i urządzenia w sieciach z transmisją danych 3G/4G.

Osuszacz: naciśnij jednocześnie przycisk "Mode" i "Fan"; rozlegnie się 3 krotny sygwiękowy, odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się "P2";

Klimatyzator przenośny: naciśnij na pilocie 6 razy przycisk "SWING"; rozlegnie się 5 krotny sygnał dźwiękowy, odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się "77";

Klimatyzator: naciśnij na pilocie 6 razy przycisk włączania poziomego nawiewu powietrza; rozlegnie się 5 krotny sygnał dźwiękowy, odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się "77". Lub naciśnij na sterowniku przewodowym 8 razy przycisk "Sleep"; parowanie jest możliwe po usłyszeniu dźwięku sieci dystrybucji systemu klimatyzacji

Uwaga:

1. Parowanie dowolnego z trzech podanych powyżej urządzeń domowych HiSmart jest możliwe tylko dla jednego użytkownika. Monitorowanie stanu lub sterowanie urządzeniami domowymi HiSmart przez innych użytkowników wymaga uzyskania autoryzacji od pierwszego użytkownika parującego. Szczegółowe informacje podane są w punkcie dotyczącym udostępniania urządzenia.

2. Użytkownik, który pierwszy wykonał parowanie zostanie rozłączony w przypadku przeprowadzenia powyższej operacji przez innego użytkownika i pomyślnym wykonaniu parowania.

Parowanie w systemie IOS

(upewnij się, że smartfon jest połączony z Internetem poprzez router bezprzewodowy)

Po zalogowaniu się do swojego konta możesz dodawać urządzenia domowe HiSmart przez wybranie przycisku "Add device" lub znaku "+" w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz typ urządzenia, które chcesz sparować.

Wskazówki:

Aplikacja wyświetli komunikat "Allow HiSmart Life to access your location?" (Czy chcesz zezwolić aplikacji HiSmart Life na dostęp do Twojej lokalizacji?). Wybierz opcję "Always Allow" (Zawsze zezwalaj).



Rysunek po lewej pokazuje ekran początkowy zawierający wskazówki dla użytkownika dotyczące sposobu dokonania ustawień. Wybierz przycisk "Next" (Dalej). Rysunek po prawej zawiera instrukcje dla użytkownika dotyczące sposobu nawiązania połączenia z urządzeniem.

Krok 1: Po wybraniu przycisku "Set WiFi" (Ustaw WiFi) otwórz ustawienia sieci WiFi na smartfonie i wybierz sieć, która zawiera w nazwie "HiSmart-xxxxx".

< Add Air conditi	oner	< Select Wi Please connect the mobile-pho xx-xxxx* and return	Fi ne's WiFi to "HISmart- to the app.
		atlinisense マ 上午9:37 くSettings WLAN	@ 1 8 🗩 +
0		✓ HiSmart-xx-xxxx	≎ (j)
First, Turn on electricity		[dlink tojoin]	? ()
 For a Air conditioner, press Horizon A the remote and the buzzer will sound 	Airflow button 6 times on I 5 times, wait until the	@PHICOMM_20	
display shows "77".Or press the "Sle wire remote controller, you can pair a conditioning distribution petwork top	eep"button 8 times in the fter hearing the air	101-online	
seneral and seneral and		AUTOTEST	a 🗢 (1)
		dd-wrt	
Device location	Default room >		
Device location	Default room >	Generation 201827	

<	Scanning wireless network	Next	<	Scanning wireless network	1
Please se	lect the network to join	0	Pleas	se select the network to join	
	n244		🙃 ron	ngshen244	
			ᅙ hisr	mart	
œPHIC	OMM_0B		? @₽	PHICOMM_0B	
œ Bedroo	m Speaker.k		🙃 Bec	droom Speaker.k	
Google Go	_123		(:	Enter the WiFi Password	
	BX		((:	Enter the WFPassword	c.
	8@		(;	Control Confirm	
🙃 SISSI			÷ 60		
			🙃 DA'	YEE	
	8		🙃 ztda	z2028	
	eng. T. F. 1		🙃 ron	ngsheng.T.F.1	
	K_PRM			-LINK_PRM	
$\widehat{\mathbf{r}}$ meeting	3		œ me	eting3	
	et-VpAd		œ Chi	inaNet-VpAd	

Po ustanowieniu połączenia z urządzeniem ręcznie wróć do aplikacji HiSmart Life. Krok 2: wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć i wprowadź hasło swojego routera bezprzewodowego. Zaczekaj, aż parowanie zostanie zakończone.

Parowanie w systemie Android

(upewnij się, że smartfon jest połączony z Internetem poprzez router bezprzewodowy)

<	Add Air condition	oner	<	Scanning wireless network	Next
				ase select the device you want to con	nect
	ť		? ⊢	iSmart-01-	~
 For but will sho in tl afte net 	a Mini-Split AC, press Ho ton 6 times on the remote sound 5 times, wait until ws "77". Or press the "Sle he wire remote controllery er hearing the air condition work tone.	rizon Airflow : and the buzzer the display ap'button 8 times you can pair ning distribution			
Device lo	cation	Default room >			
	Next	Į.m.			

Po zalogowaniu się do swojego konta możesz dodawać urządzenia domowe HiSmart przez wybranie przycisku "Add device" lub znaku "+" w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz typ urządzenia, które chcesz sparować. Rysunek po lewej pokazuje ekran początkowy zawierający wskazówki dla użytkownika dotyczące sposobu dokonania ustawień. Wybierz przycisk "Next" (Dalej). Krok 1: W oknie pokazanym na rysunku po prawej wybierz sieć, która zawiera w nazwie

wybierz "Next" (Dalej) w prawym górnym rogu ekranu.

"HiSmart-xxxxx", a następnie

E Wskazówki:

Wyświetli się komunikat "Apply for permission HiSmart Life?" (Przejść do zezwolenia dla aplikacji HiSmart Life?). Wybierz "OK".

Wyświetli się komunikat "Allow HiSmart Life to access this device's location?" (Czy chcesz zezwolić aplikacji HiSmart Life na dostęp do lokalizacji tego urządzenia?). Wybierz opcję "Allow" (Zezwalaj).

Krok 2: Poczekaj, aż wyświetli się lista dostępnych routerów bezprzewodowych. Wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć i wprowadź hasło swojego routera bezprzewodowego. Zaczekaj, aż parowanie zostanie zakończone.





Wskazówki:

Jeśli podczas procesu parowania wyświetli się pokazane poniżej okno, wybierz opcję "CONNECT" (POŁĄCZ).

This WLAN network has no Internet access. Connect anyway?

CANCEL

CONNECT

Opis głównych funkcji aplikacji

	Devices	+
All devices De	efault room	<u>ت</u>
Air cor SS * 27°C / C	nditioner 1 emp 25°C / Setting Temperatu Cool / Auto wind	Jre
Devices		Profile

W dolnej części ekranu głównego znajdują się trzy ikony. Pierwsza ikona "Device" (Urządzenie) służy do wyświetlania listy wszystkich urządzeń, oraz ich lokalizacji w pomieszczeniach. Okno sterowania urządzeniami umożliwia wybór żądanego urządzenia. Ekran umożliwia również zarządzanie pomieszczeniami (np. tworzenie pomieszczeń).

Druga ikona "Intelligence" (Inteligencja) pozwala użytkownikom na wprowadzanie zaawansowanych ustawień dotyczących ulubionych nastaw, programatora czasowego oraz konfiguracji scen.

Aby utworzyć inteligentne ustawienia, należy wybrać przycisk "Add" (Dodaj) lub znak "+" w prawym górnym rogu ekranu.



Na ekranie pokazanym poniżej, należy wprowadzić nazwę dla inteligentnego ustawienia oraz wybrać ikonę. Kolejny ekran służy do ustawiania warunków oraz działań wynikowych. Do wyboru dostępne są trzy warunki:

<	Add	< test1	Ľ	< Add conditions	
test1		🕒 lf		Manual execution	>
Select icon		Step 1: add conditions	•	Timer	>
٢	🔆 🕻			Devices	>
		Then			
Ťj	û <u> </u>	Step 2: add tasks	•		
Ø	A A				
	Next				

Manual Execution (Obsługa ręczna) Timer (Programator czasowy) oraz Device (Urządzenie)

Manual Execution: ulubione nastawy. W przypadku klimatyzatora umożliwia ustawianie włączenia / wyłączenia zasilania, trybu pracy, temperatury i prędkości nawiewu powietrza. W przypadku osuszacza umożliwia ustawianie włączenia / wyłączenia zasilania, trybu pracy, wilgotności i prędkości nawiewu powietrza. **Timer**: funkcja programatora tygodniowego. Umożliwia użytkownikom

wprowadzanie nastaw programatora czasowego dla urządzeń w zakresie 7*24.

Device: funkcja konfiguracji scen. Umożliwia użytkownikom wprowadzanie nastaw temperatury lub wilgotności w pomieszczeniu, po przekroczeniu których, załączane jest sterowanie urządzeniem. Przykładowo, gdy temperatura / wilgotność jest wyższa lub niższa niż zdefiniowana wartość, następuje włączenie lub wyłączenie urządzenia.

Ostatnia ikona "Profil" (Profil użytkownika) służy do wyświetlenia ekranu pozwalającego użytkownikom na wprowadzanie i zarządzanie ogólnymi ustawieniami.

- Message center: informacje o usterkach urządzenia.
- Device management: sprawdzanie lub zmiana ustawień urządzenia.
- Share management: sprawdzanie statusu udostępniania.
- Demo mode: pokaz sposobu działania urządzenia.
- Setting: ustawienia główne.

User Click to set your profile	
Message center	>
Device management	>
Share management	>
Demo mode	>
Setting	>
Devices Intelligence Profile	

<	Personal center
Head portrait	<u>(</u>)>
Email	xiyou35@126.com
User name	User >
Change login pas	sword >
Delete account	>
	Sign out

Personal center (Profil osobisty)

- Head portrait: dodawanie lub zmiana zdjęcia profilowego użytkownika.
- E-mail: zarejestrowany e-mail użytkownika.
- User name: sprawdzenie lub zmiana nazwy użytkownika.
- Change login password: zmiana hasła logowania.
- Delete account: umożliwia usunięcie konta użytkownika. Usuwane są wszystkie informacje o użytkownikach.

<	Device setting	1
Displayed on the	main page	
Device name		Air conditioner 1 >
Device location		Default room >
Share device		>
Device ID		ca2c4f5124e3
Delete device		>

Device setting (Ustawienia urządzenia):

- Displayed on the main page: wybór, czy urządzenie będzie wyświetlane w głównym ekranie aplikacji.
- Device name: sprawdzenie lub zmiana nazwy urządzenia.
- Device location: sprawdzenie lub zmiana lokalizacji urządzenia.
- Share device: udostępnianie urządzenia innemu użytkownikowi.
- Device ID: adres MAC urządzenia.
- Delete device: anulowanie parowania urządzenia.

< Setting	Setting (Ustawienia):	
Push Message	- Push Message: przełącznik włączania wysyłania	
Disclaimer	informacji o usterkach.	
Language selection English >	- Disclaimer: polityka prywatności.	
Share app Share app	- Language selection: wybór języka menu.	
About WIFI module	- Share app: udostepnianie linku do pobrania aplikacji.	
Version information	Share appr adostępinanie ninka ao postania aprikac	
Clear cache 1.8M >	 About WIFI module: ogólne informacje o module WiFi. 	
	- Version information: wersja aplikacji.	
	- Clear cache: czyszczenie pamięci podręcznej.	

Rozwiązywanie problemów z aplikacją Hisense HiSmart Life

Możliwe przyczyny i rozwiązania:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Połączenie WiFi w telefonie jest wyłączone	Włącz połączenie WiFi
Nie meżne zalegoweć	Router bezprzewodowy	Skontaktuj się z lokalnym
Nie mozna zalogować sie ne konto	nie może się połączyć z	dostawcą usług
się na konto	Internetem	internetowych (ISP)
	Hasło do konta jest nieprawidłowe	Wprowadź ponownie hasło
	Konto nie jest aktywne	Sprawdź, czy kod przesłany na skrzynkę pocztową został wprowadzony
Nie można zresetować	Konto użytkownika	
hasła za pomocą opcji	zostanie zamrożone na	Zrosotui kasla na unkuvia
"Forgot password?" (Nie	30 minut po 5 próbach	20 minut
pamiętasz hasła?) na	nieudanego logowania	50 mmut
ekranie logowania	się do konta	
	Nazwa konta lub hasło	Postępuj zgodnie z
	są nieprawidłowe	wyświetlanymi instrukcjami
	Nieprawidłowy format	Zarejestruj się, używając
Nie można się	adresu e-mail	poprawnego adresu e-mail
zarejestrować, aby		1) Sprawdź, czy e-mail od Hisense nie znajduje się w
utworzyć konto	Brak e-maila od	folderze Spam lub w
użytkownika	Hisense z kodem do	innym folderze
	aktywacji konta	2) Skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail w celu uzyskania pomocy
	Urządzenie domowe	Włącz zasilanie
	nie jest włączone	urządzenia domowego
	Sygnał sieci	Zmień lokalizację routera
	bezprzewodowej jest	bezprzewodowego lub
Nie można sparować urządzenia domowego z aplikacją	zbyt słaby, ponieważ	urządzenia
	router bezprzewodowy	
	jest poza zasięgiem	
	Sieć bezprzewodowa	Skontaktuj się z lokalnym
	nie może połączyć się z	dostawcą usług
	Internetem	internetowych (ISP)
		Osuszacz: naciśnij
		jednocześnie przyciski

	Urządzenie nie jest w trybie "Parowanie".	"Mode" i "Fan", rozlegnie się 3 krotny sygnał dźwiękowy, odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się "P2"; Klimatyzator przenośny: naciśnij na pilocie 6 razy przycisk włączania pionowego nawiewu powietrza; rozlegnie się 5 razy sygnał dźwiękowy, odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się "77"; Klimatyzator: naciśnij na pilocie 6 razy przycisk włączania poziomego nawiewu powietrza; rozlegnie się 5 razy sygnał dźwiękowy, odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się "77". Lub naciśnij na sterowniku przewodowym 8 razy przycisk "Sleep"; parowanie jest możliwe po usłyszeniu dźwięku sieci dystrybucji systemu klimatyzacji
	Aplikacja działa nieprawidłowo	Wyłącz i włącz ponownie połączenie WiFi w smartfonie Uruchom ponownie smartfon
	Nieprawidłowe hasło	Wprowadź poprawne hasło routera bezprzewodowego
	Urządzenie domowe działa nieprawidłowo	Wyłącz zasilanie urządzenia na 10 sekund, a następnie uruchom je ponownie
	Niewłaściwy wybór lokalizacji	Aplikacja wyświetli komunikat "Allow HiSmart Life to access your location?" (Czy chcesz zezwolić aplikacji HiSmart Life na dostęp do Twojej lokalizacji?) Wybierz opcję "Always Allow" (Zawsze zezwalaj).
	Urządzenie domowe nie jest włączone	Włącz zasilanie urządzenia domowego
Urządzenie domowe jest przez cały czas w trybie offline	Router bezprzewodowy nie może się połączyć z Internetem	Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych (ISP)
	Router jest poza zasięgiem sygnału lub sygnał	Zmień lokalizację routera bezprzewodowego

	jest słaby.	lub urządzenia.
		Wyłącz zasilanie urządzenia
	Urządzenie domowe	na 10 sekund, a następnie
	działa nieprawidłowo	uruchom je ponownie
	Komunikasia z anlikasia	Uruchom ponownie aplikację
	Komunikacja z aplikacją	lub wyłącz i ponownie włącz
	jest nieprawiciówa	WiFi w smartfonie
	Wykonaj ponowne	Postępuj zgodnie z instrukcjami,
	parowanie urządzenia	aby sparować urządzenie
	Urządzenie domowe	Włącz zasilanie
	nie jest włączone	urządzenia domowego
	Router bezprzewodowy	Włącz zasilanie routera
	nie jest włączony	bezprzewodowego
	Router bezprzewodowy	
	obsługujący urządzenie	Skontaktuj się z lokalnym
	domowe nie może	dostawcą usług
	połączyć się z	internetowych (ISP)
II	Internetem	
Urządzenie nie	Router jest poza	Zmień lokalizację routera
reaguje na polecenia	zasięgiem sygnału lub	bezprzewodowego lub
zdalnego sterowania	sygnał jest słaby	urządzenia
		Wyłącz zasilanie urządzenia
	Urządzenie domowe działa nieprawidłowo	na 10 sekund, a następnie
		uruchom je ponownie
	17 11 1 11 1	Uruchom ponownie aplikację
	Komunikacja z aplikacją	lub wyłącz i ponownie włącz
	jest nieprawidłowa	WiFi w smartfonie
	Wykonaj ponowne	Postępuj zgodnie z instrukcjami,
	parowanie urządzenia	aby sparować urządzenie
Nia mażna wyłaczyć		U
Nie mozna wyrączyc porowonio	Aplikacja działa nieprawidłowo	Urucnom ponownie
parowania		aplikację lub smartfon i
urząuzenia ze smartfonom		sprobuj ponownie
smartionem	Upłynął limitu czasu	Spróbuj anulować parowanie
	bezczynności komunikacji	z urządzeniem później
Aplikacja została nieoczekiwanie	Aplikacja została	Przed użyciem aplikacji
	wyłączona z powodu	HiSmart Life zamknij
	niewystarczającej	wszystkie niepotrzebne
	dostępnej pamięci w	aplikacje, które mogą być
	smartfonie.	uruchomione w tle
zamknięta	Połączenie jest	Spróbuj zalogować sie
	niestabilne z powodu	ponownie później
	sieci lub obciążenia	1 ····· · · ······J
	serwera.	

	Błąd sieci	 Połączenie z serwerem trwa zbyt długo Spróbuj ponownie się zalogować Sprawdź sieć bezprzewodową
	Środowisko sieciowe nie jest stabilne.	 Spróbuj zalogować się ponownie później. Wyłącz zasilanie urządzenia domowego, a następnie włącz ponownie
Sesja wygasła z powodu braku aktywności.	Aplikacja nie odpowiada z powodu błędu sieci	 Sprawdź połączenie z siecią bezprzewodową. Wyłącz zasilanie urządzenia domowego, a następnie włącz ponownie
Nie można korzystać z aplikacji lub niektórych funkcji	Wymagana jest aktualizacja aplikacji	Jeśli po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu, aplikacja nie działa, zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji
Funkcje programatora czasowego nie działają prawidłowo	W aplikacji nie włączono opcji odczytu czasu smartfona	W przypadku systemu Android wybrać: "Settings - Apps (Device) - HiSmart Life - Permissions - Location", ustawić przełącznik Location na włączony; W przypadku systemu IOS wybrać u dołu ekranu "Setting", następnie HiSmart Life i na ekranie "Location" wybierz "While Using";
Funkcje programatora czasowego nie działają	Funkcje wyzwalane przez programator czasowy nie zostały uruchomione.	Programator czasowy uruchamia funkcje zgodnie z warunkami zdefiniowanymi przez użytkownika.
Nie można użyć transmisji danych do	Transfer danych jest wyłączony	System IOS: w menu "Settings" odszukaj i wybierz aplikację

sterowania urządzeniem		wybierz "Wireless Data", sprawdź, czy opcja "WLAN & Cellular Data" jest wybrana.
<section-header><section-header><section-header><image/><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	Nie znaleziono urządzenia	 Urządzenie domowe nie jest włączone, Urządzenie nie jest w trybie parowania, Wykonaj parowanie ponownie, Wyłącz zasilanie urządzenia domowego na 10 sekund, a następnie uruchom je ponownie
Scanning wireless network Next Please select the network to join	Telefon nie może połączyć się z urządzeniem	Kliknij symbol " 💽 " i poczekaj, aż odświeży się lista dostępnych sieci bezprzewodowych
	Sygnał sieci bezprzewodowej jest zbyt słaby, ponieważ router bezprzewodowy jest poza zasięgiem	Zmień lokalizację routera bezprzewodowego lub urządzenia

< Binding failed	Sieć bezprzewodowa nie może połączyć się z Internetem	Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych (ISP) Uruchom ponownie smartfon Spróbuj ponownie później
Device binding failed 1. Please ensure that the home appliance has been	Nieprawidłowe hasło	Wprowadź poprawne hasło routera bezprzewodowego
set to the distribution network according to the prompts at the beginning; 2, please ensure that your wireless router can connect to the internet normally; 3, please ensure that the wireless routing password you entered is correct;	Urządzenie domowe działa nieprawidłowo	Wyłącz zasilanie urządzenia domowego na 10 sekund, a następnie uruchom je ponownie
 a, please make sure inte distance between the device and the home router should not be too far; b, please use the wireless router working in the 2.4G band, you can enter the management settings of the router; There is an exception in the account binding device. Please try again later.	Niewłaściwy wybór lokalizacji	Aplikacja wyświetli komunikat "Allow HiSmart Life to access your location?" (Czy chcesz zezwolić aplikacji HiSmart Life na dostęp do Twojej lokalizacji?) Wybierz opcję "Always Allow" (Zawsze zezwalaj).

Deklaracja zgodności

Producent

Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd.

Informacje o wyrobie

Typ wyrobu: moduł WIFI Numer(y) modelu: AEH-W4E1 Wersja oprogramowania: V.1.0

Niniejszym oświadczamy, że wymieniony poniżej wyrób jest zgodny z odnośnymi zasadniczymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa radiowa 2014/53/UE

Zastosowano następujące zharmonizowane normy i specyfikacje techniczne:

Zdrowie i bezpieczeństwo (art. 3.1a): Widmo radiowe (art. 3.2):

EN 62311:2008; EN 300328 wydanie 2.1.1;



 ϵ